

Dustbox Luxury Black Rattan -Long Type-

ゴミ袋のサイズとセット方法について

本製品に適したゴミ袋のサイズは「横25cm×縦55cm」ですが、このサイズは市販されていないため、
少し大きくなりますが、一般的に売られている
「20L用(横50cm×縦60cm)取っ手なしタイプ」のゴミ袋をご使用ください。

20L袋のセット方法

横幅が約25cm大きいいため、ゴミ箱の中で袋が余り、ゴミが入れにくくなるので以下の方法でご使用ください。



1 ゴミ袋を半分に折ります。



2 片側のみ広げ、輪っかに引っ掛けて折り返します。

この方法により、袋のあまり部分を少し抑えることができ、ゴミを入れやすくなります。

くよりジャストサイズのゴミ袋をご利用になりたい方へ>

市販されているゴミ袋の中で、「横25cm×縦55cm」に近いサイズのゴミ袋をご紹介します。

①10L (横40cm×縦50cm 取っ手なしタイプ)

横幅が約15cm大きくなりますが、縦は、輪っかに引っ掛けて折り返すことで、少しだけ短くなります。

〔参考〕

セリア：「次が使いやすいゴミ袋 **10L** 20枚 (横40cm×縦50cm 厚さ0.013mm)」
ミシン目でつながったゴミ袋がロール状に巻かれており、ロールごとゴミ箱に入れておけるため便利です。
ゴミ袋が折り畳まれて巻かれているので、一部を折り畳まれた状態で輪っかに掛けると、袋のあまり部分を
少し抑えることができ、ゴミを入れやすくなります。



※ダイソーでは、このサイズのゴミ袋は確認できませんでした。

※Amazonなどの通販サイトでも、セリアとほぼ同等サイズ (横40cm×縦50cm) のゴミ袋が販売されています。

②15L(横45cm×縦55cm 取っ手なしタイプ)

横幅が20cm程大きくなりますが、縦は、輪っかに引っ掛けて折り返すとジャストサイズになります。

〔参考〕

セリア：「次が使いやすいゴミ袋 **15L** 18枚 (横45cm×縦55cm 厚さ0.013mm)」
ミシン目でつながったゴミ袋がロール状に巻かれており、ロールごとゴミ箱に入れておけるため便利です。
ゴミ袋が折り畳まれて巻かれているので、一部を折り畳まれた状態で輪っかに掛けると、袋のあまり部分を
少し抑えることができ、ゴミを入れやすくなります。



※ダイソーでは、このサイズのゴミ袋は確認できませんでした。

※Amazonなどの通販サイトでも、セリアとほぼ同等サイズ (横45cm×縦55cm) のゴミ袋が販売されています。